

SK

VAROVANIE: Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Dodržujte všetky inštrukcie v ňom uvedené.

Nevhodné pre deti mladšie ako 1 rok. Používať pod dohľadom dospelé osoby. Hrozí nebezpečenstvo usmrtenia. Povraz nikdy nemotajte okolo krku.

Miesto pre zavesenie musia byť vybrané tak, aby bol dodržaný bezpečný odstup od okolitých objektov min. 2 m (plot, stena, tvrdé, špicaté predmety). Podlahu v okolí hojdačky voľte z materiálu tlmiaci náraz alebo trávnik. Výrobok pravidelne kontrolujte. Pri akomkoľvek poškodení prestaňte výrobok ihneď používať a zaistite nápravu. Pravidelne kontrolujte stav priečok, lán, uzlov, závesných prvkov (krúžok, háky, miesto kde sú tieto prvky umiestnené).

Návod starostlivo uchovajte, obsahuje dôležité informácie.

VAROVANIE! Len na domáce použitie v interiéri aj exteriéri.

MONTÁŽ: smie vykonávať len dospelá osoba. Prostriedky slúžiace na zavesenie musí zabezpečovať podmienky, pri ktorých nedôjde k vysunutiu či predretiu krúžkov. Na zavesenie použite závesné háky zatočené o 540°. Závesný krúžok navlečte podľa schémy.

ÚDRŽBA: Pravidelne kontrolujte stav všetkých súčastí. Ak sa tieto kontroly nevykonajú, hojdačka sa môže stať nebezpečnou. Nevystavujte dlhodobo zmenám počasia.

NOSNOSŤ: 25 kg

GB

WARNING: Read these operating instructions carefully before using for the first time. Follow all instructions in it.

Not suitable for children under 1 year. Use under adult supervision. There is a risk of strangulation. Never wrap the rope around your neck.

The place for hanging must be chosen so that a safe distance from the surrounding objects is observed min. 2 m (fence, wall, hard, pointed objects). Choose the floor around the swing from shock-absorbing material or lawn. Check the product regularly. In the event of any damage, stop using the product immediately and provide repair. Regularly check the condition of partitions, ropes, knots, suspension elements (ring, hooks, place where these elements are located). Keep the manual carefully, it contains important information.

WARNING! For private home indoor and outdoor use only.

INSTALLATION: may only be performed by an adult. The means used to suspend the ladder must ensure conditions in which the rings do not come out or abrade. Use hanging hooks rotated 540° to hang. Thread the suspension ring according to the diagram.

MAINTENANCE: Regularly check the condition of all components. If these checks are not carried out, the swing can become dangerous. Do not expose to weather changes for a long time.

LOAD CAPACITY: 25 kg

DE

WARNUNG: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie diese zum ersten Mal verwenden. Befolgen Sie alle Anweisungen darin.

Nicht für Kinder unter 1 Jahr geeignet. Verwendung unter Aufsicht von Erwachsenen. Es besteht Strangulationsgefahr. Wickeln Sie das Seil niemals um Ihren Hals.

Der Ort zum Aufhängen muss so gewählt werden, dass ein sicherer Abstand zu den umgebenden Objekten eingehalten wird 2 m (Zaun, Mauer, harte, spitze Gegenstände). Wählen Sie den Boden um die Schaukel aus stoßdämpfendem Material oder Rasen. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig. Stellen Sie das Produkt im Falle einer Beschädigung sofort ein und reparieren Sie es. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand von Trennwänden, Seilen, Knoten und Aufhängeelementen (Ring, Haken, Ort, an dem sich diese Elemente befinden). Bewahren Sie das Handbuch sorgfältig auf, es enthält wichtige Informationen.

WARNUNG! Nur für den Hausgebrauch für den Innen- und Außenbereich.

DE

INSTALLATION: darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Die zum Aufhängen der Leiter verwendeten Mittel müssen Bedingungen gewährleisten, unter denen die Ringe nicht herauskommen oder abrieb. Verwenden Sie zum Aufhängen um 540° gedrehte aufhänge haken. Den Aufhängungsring gemäß Abbildung einfädeln.

WARTUNG: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand aller Komponenten. Wenn diese Kontrollen nicht durchgeführt werden, kann die Schaukel gefährlich werden. Setzen Sie sich nicht lange Wetteränderungen aus.

TRAGFÄHIGKEIT: 25 kg

HU

FIGYELEM: Az első használat előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kövesse az összes benne található utasítást.

1 év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Felnőtt felügyelet mellett használja. Fennáll a fojtogatás veszélye. Soha ne tekerje a kötelet a nyakába.

A függő helyet úgy kell megválasztani, hogy a környező tárgyaktól biztonságos távolság legyen. 2 m (kerítés, fal, kemény, hegyes tárgyak). Válassza ki a hinta körül a padlót ütécscillapító anyagból vagy a gyepből. Rendszeresen ellenőrizze a terméket. Sérülés esetén azonnal hagyja abba a termék használatát. és végezzen javítást. Rendszeresen ellenőrizze a válaszfalak, kötelek, csomók, függesztő elemek (gyűrű, horgok, hely, ahol ezek az elemek állapotát.

Óvatosan be a kézikönyvet, fontos információkat tartalmaz.

FIGYELEM! Kizárólag beltéri és kültéri használatra.

TELEPÍTÉS: csak felnőtt végezheti el. A létra felfüggesztésére szolgáló eszközöknek biztosítaniuk kell azokat a feltételeket, amelyekben a gyűrűk nem lépnek ki vagy kopódnak el. Használjon 540°-kal elforgatott függesztő kampókat. Csavarja fel a felfüggesztési gyűrűt az ábra szerint.

KARBANTARTÁS: Rendszeresen ellenőrizze az összes alkatrész állapotát. Ha ezeket az ellenőrzéseket nem végzik el, a hinta veszélyessé válhat. Ne tegye ki hosszú ideig az időjárás változásainak.

TEHERBÍRÁS: 25 kg

HR

UPOZORENJE: Pažljivo pročitajte ove upute za uporabu prije prve uporabe. Slijedite sve upute u njemu.

Nije pogodno za djecu mlađu od 1 godine. Koristite pod nadzorom odraslih. Postoji opasnost od davljenja. Nikada ne omotajte konopac oko vrata.

Mjesto za vješanje mora biti odabrano tako da se promatra sigurna udaljenost od okolnih predmeta min. 2 m (ograda, zid, tvrdi, šiljasti predmeti). Izaberite pod oko ljuljačke od materijala koji apsorbira udarce ili travnjak. Redovito provjeravajte proizvod. U slučaju bilo kakvih oštećenja, odmah prestanite koristiti proizvod i popravite se. Redovito provjeravajte stanje pregrada. užadi. čvorova, elemenata ovjesa (prsten, kuke, mjesto na kojem se ti elementi nalaze).

Držite priručnik pažljivo, sadrži važne informacije.

OBAVIJEST! Samo za unutarnju i vanjsku kućnu upotrebu.

INSTALACIJA: Smije ih provoditi samo odrasla osoba. Sredstva koja se koriste za ovješanje ljestvi moraju osigurati uvjete u kojima prstenovi ne izlaze i ne trljaju se. Za objesiti koristite viseće kuke zakrenute za 540°. Navojni prsten zaviti ovisno o shemi.

ODRŽAVANJE: Redovito provjeravajte stanje svih komponenata. Ako se ove provjere ne izvrše, viseća ljuljačka može postati opasna. Ne izlažite se vremenskim promjenama duže vrijeme.

NOSIVOST: 25 kg